

Arbeitsbeschreibung Model A

- Nähen Sie die Schulternähte.
- Nähen Sie die hintere Mittelnaht des Rolkragens. Heften Sie den Rolkragen an der Innenseite des Halses und nähen Sie ihn fest. Falten Sie 1 cm Naht der Unterseite des Rolkragens nach innen. Jetzt können Sie den Rolkragen auf der rechten Seite festnähen indem Sie ihn an der Halslinie entlang durchsteppen.
- Legen Sie die Taschenklappe rechts auf rechts und nähen Sie fest. Obere Seite offen lassen zum Wenden. Die Klappe wenden und durchsteppen. Heften Sie die Klappe an der angegebenen Stelle auf dem Hinterteil.
- Nähen Sie das untere Vorderteil an dem oberen Vorderteil. So auch die Hinterteile aber hierbei nähen Sie die Klappe mit. Steppen Sie die Nähte auf rechts durch.
- Heften Sie die Ärmel an dem Sweater und nähen Sie diese fest. Steppen Sie die Naht auf rechts durch. Nähen Sie nun in einem Durchgang die Ärmel- und Seitennähte.
- Falten Sie die Säume des Sweaters und der Ärmel wie angegeben nach innen und steppen Sie sie durch.
- Nähen Sie die 4 Knöpfe an.

Arbeitsbeschreibung Model B

- Nähen Sie die Schulternähte.
- Nähen Sie das untere Vorderteil an dem oberen Vorderteil. So auch die Hinterteile. Steppen Sie die Nähte auf rechts durch.
- Nähen Sie in der vordere Mitte den Reißverschluss ein. Steppen Sie auf rechts schmal am Rand durch.
- Nähen Sie die Schulternähte der Belegteile. Heften Sie den Beleg rechts auf rechts am Hals entlang und nähen Sie ihn fest. Geben Sie einige kleine Einschnitte in der Halsnaht. Falten Sie den Beleg nach innen. Säumen Sie den Beleg an dem Reißverschluss und steppen Sie auf rechts $\pm 3,5$ cm von der Halslinie entfernt durch.
- Heften Sie die Ärmel an dem Sweater und nähen Sie diese fest. Steppen Sie die Naht auf rechts durch. Nähen Sie nun in einem Durchgang die Ärmel- und Seitennähte.
- Legen Sie die Teile der Zierbiese rechts auf rechts aufeinander und nähen Sie sie fest. Lassen Sie ein kleines Stückchen offen zum Wenden. Schneiden Sie vorsichtig die Ecken der Naht ab und wenden Sie die Biese. Heften Sie die Biese auf der linken Seite an der angegebenen Stelle fest. Nähen Sie die Unterseite der Biese fest.
- Falten Sie die Säume des Sweaters und der Ärmel nach innen und steppen Sie diese durch. Während dessen falten Sie die Biese nach unten. Diese nähen sie nicht mit!
- Nähen Sie den Knopf an.

Arbeitsbeschreibung Model C

- Nähen Sie die kleinen Figurnähte in den Unterteilen der Hose.
- Legen Sie den Taschenbeleg rechts auf rechts auf das vordere Seitenteil und nähen Sie diese fest. Geben Sie einen kleinen Einschnitt in der Ecke. Falten Sie den Beleg nach innen und steppen Sie auf rechts den Rand durch.
- Heften Sie das vordere Seitenteil auf dem Hüfttaschenteil. Nähen Sie jetzt die Unterseite der Tasche zu indem Sie die auf dem Beinteil durchsteppen.
- Nähen Sie das vordere Seitenteil an dem vorderen Mittelteil der Hose. Steppen Sie die Naht auf rechts doppelt durch.
- Falten Sie den Beleg der Hintertasche nach rechts und nähen Sie die Seiten des Belegs. Wenden Sie den Beleg. Nähen Sie Tasche an der angegebenen Stelle auf dem Hinterteil und steppen Sie doppelt durch.
- Nähen Sie die Seitennähte und steppen Sie auf rechts durch.
- Nähen Sie die Innenbeinnähte.
- Wenden Sie ein Hosenbein auf rechts und schieben Sie dieses in dem anderen Hosenbein mit rechts auf rechter Stoff. Nähen Sie die Schrittnaht in einem Durchgang, also auch die Schlitzbelege.
- Falten Sie den falschen Hosenschlitz für Jungen nach rechts und für Mädchen nach links und steppen Sie diese durch.
- Falten Sie die Schlaufen rechts auf rechts und nähen Sie sie fest. Wenden Sie die Schlaufen und steppen Sie sie am Rand durch.
- Falten Sie den Tunnel auf der angegebenen Linie nach innen. Steppen Sie die Faltnie schmal durch. Nähen Sie die untere Seite des Tunnelbelegs fest. Lassen Sie ein kleines Stückchen offen. Ziehen Sie das Gummiband durch und nähen Sie das offengelassene Stück zu.
- Verteilen Sie die Schlaufen und nähen Sie sie fest.
- #####
- Säumen Sie die Hosenbeine und nähen Sie die Knöpfe an.

Arbeitsbeschreibung Model D

- Wie Modell C bis #####
- Legen Sie die Zierbiesen rechts auf rechts aufeinander und nähen Sie sie fest. Lassen Sie ein kleines Stückchen offen zum Wenden. Schneiden Sie vorsichtig die Ecken der Naht ab. Wenden Sie die Biesen und steppen Sie sie durch. Falten Sie die Säume in den Hosenbeinen und heften Sie sie fest. Legen Sie die Biesen mitten auf der Seitennaht und heften Sie sie fest. Nähen Sie jetzt den Saumen und nähen Sie dabei die Biese fest.
- Nähen Sie die Knöpfe an.

Viel Erfolg