

Arbeitsbeschreibung Modell 2017a

Modell A

- Nähen Sie die Schulternähte der Passe.. Nähen Sie die Schulternähte der Halsbelege Nähen Sie die Hinterseiten des Halsbeleges an den Belege der hinteren Passe. Heften Sie den Beleg rechts auf rechts auf den Halsausschnitt und nähen Sie dies fest.. Falten Sie die Belege nach innen und steppen Sie den Halsausschnitt schmal durch. Nähen Sie die Knopfschlaufen und setzen Sie sie an der angegebenen Stelle fest.
- Nähen Sie Vorder- und Hinterteil an den Passen und steppen Sie die Naht auf den Passen durch.
- Heften Sie die Ärmelbelege rechts auf rechts auf den Ärmeln und nähen Sie sie fest. Schneiden Sie die Ecke ein. Falten Sie die Belege nach innen und steppen Sie sie schmal durch.
- Heften Sie die Ärmel an dem Oberteil, rechts auf rechts. Nähen Sie sie fest. Steppen Sie die Naht auf dem Oberteil durch. Nähen Sie in einem Durchgang Ärmel- und Seitennaht. Schliessen Sie die Ärmelbiesen. Nähen Sie eine Seite der Biesen an den Ärmeln. Falten Sie die Biesen nach rechts. Schlagen Sie die Naht ein und Steppen Sie die Biese durch..
- Schliessen Sie die Seitennähte der Saumbelege. Heften Sie den Beleg rechts auf rechts am Unterrand und nähen Sie diese fest. Falten Sie den Beleg nach innen und steppen Sie diesen auf Belegbreite durch.
- Nähen Sie die Knöpfe an.

Modell B

- Heften Sie die Innentaschen am Tascheneingriff entlang auf den Vorderbeinen. Falten Sie die Innentasche nach innen und steppen Sie den Tascheneingriff durch. Heften Sie die Tasche+Hüftteil auf der Innentasche und nähen Sie dies fest.
- Heften Sie die hintere Passe an den Hinterbeinen und nähen Sie sie fest. Steppen Sie auf den Passen durch.
- Nähen Sie einen kleinen Saumen in dem Oberrand der Seitentasche. Machen Sie an der angegebenen Stelle ein Knopfloch. Reihen Sie die Falte nach den angegebenen Linien in der Unterseite der Tasche. Falten Sie einen Saumen in der Unterseite der Tasche. Heften Sie die Tasche an der angegebenen Stelle auf dem rechten Seitenbein. Nähen Sie die Unterseite der Tasche auf dem Seitenbein und steppen Sie nochmals 1 cm von der Kante durch.
- Nähen Sie die Seitenbeine an die Vorder- und Hinterbeine. Nähen Sie hierbei rechts die Tasche mit. Steppen Sie die Nähte auf den Seitenbeinen. durch.
- Nähen Sie die Innenbeinnähte. Wenden Sie ein Hosenbein auf rechts und schieben Sie diese in das andere Hosenbein, rechts auf rechts. Nähen Sie die Schrittnaht. Wenden Sie die Hose auf rechts und steppen Sie die Schrittnaht durch.
- Schliessen Sie den Taillenbund und nähen Sie den Bund an der Innenseite der Hose an. Falten Sie den Taillenbund nach rechts und steppen Sie die Falllinie durch. Falten Sie die Naht nach innen und heften Sie den Bund fest. Nähen Sie den Bund auf rechts fest aber lassen Sie ein kleines Stück offen um das Gummiband einzuziehen. Ziehen Sie das Gummiband ein und schliessen Sie das letzte Stück.
- Heften Sie die Beinbelege auf der Unterseite der Vorder- und Hinterbeine und nähen Sie sie fest. Schneiden Sie die Ecke ein. Falten Sie die Belege nach innen und steppen Sie sie durch. Schliessen Sie die Saumbiesen und nähen Sie sie an der Innenseite der Hosenbeine. Falten Sie sie nach rechts. Falten Sie die Naht nach innen und steppen Sie sie auf rechts durch.
- Nähen Sie den Taschenknopf an.

Modell C

- Nähen Sie die Schulternähte der Passe. Machen Sie die Halsborde auf Mass. Heften Sie die Halsborde rechts auf rechts am Halsausschnitt und nähen Sie dies fest. Falten Sie die Borde hoch und steppen Sie den Halsausschnitt schmal durch.
- Nähen Sie Vorder- und Hinterteil an den Passen und steppen Sie die Naht auf den Passen durch.
- Heften Sie die Ärmel an dem Oberteil, rechts auf rechts. Nähen Sie sie fest. Steppen Sie die Naht auf dem Oberteil durch. Nähen Sie in einem Durchgang Ärmel- und Seitennaht.

- Heften Sie die Saumbelege rechts auf rechts auf dem Vorder- und Hinterteil. Nähen Sie sie fest. Falten Sie die Belege nach innen. Steppen Sie auf 1 cm von der Kante durch.
- Heften Sie Zwischenstückbelege rechts auf rechts auf die runde Ausschnitte. Nähen Sie die Belege fest. Legen Sie einen Saumen in der Unterseite der Belege. Falten Sie die Belege nach innen und Steppen Sie sie auf 1 cm von der Kante durch.
- Legen Sie die Zwischenstückteile rechts auf rechts aufeinander. Nähen Sie die gerade Seite. Wenden Sie die Teile und Säubern Sie den Rand.
- Falten Sie die Bindschleifen doppelt, rechts auf rechts, und nähen Sie diese fest. Lassen Sie einen kurze Seiten offen zum wenden. Wenden Sie dieSchleifen.
- Heften Sie die Zwischenstücke unter die runde Seitenauschnitte. Heften Sie ebenfalls dieSchleifen an den angegebenen Stellen hierzwischen. Nähen Sie die Zwischenstücke fest indem Sie sie auf Belegbreite durchsteppen. Knoten Sie die Schleifen..
- Machen Sie einen Saumen in den Ärmeln.

Model D

- Heften Sie die Innentaschen am Tascheneingriff entlang auf den Vorderbeinen. Falten Sie die Innentasche nach innen und steppen Sie den Tascheneingriff durch. Heften Sie die Tasche+Hüftteil auf der Innentasche und nähen Sie dies fest.
- Heften Sie die hintere Passe an den Hinterbeinen und nähen Sie sie fest. Steppen Sie auf den Passen durch.
- Falten Sie die Taschenschleife doppelt, rechts auf rechts und nähen Sie sie zu. Lassen Sie ein kleines Stückchen offen zum wenden. Wenden Sie die Schleife und schliessen Sie die Öffnung mit der Hand. Nähen Sie die Schleife an der angegebenen Stelle auf dem Seitenbein.
- Nähen Sie einen kleinen Saumen in dem Oberrand der Seitentasche. Machen Sie an der angegebenen Stelle ein Knopfloch. Reihen Sie die Falte nach den angegebenen Linien in der Unterseite der Tasche. Falten Sie einen Saumen in der Unterseite der Tasche. Heften Sie die Tasche an der angegebenen Stelle auf dem rechten Seitenbein. Nähen Sie die Unterseite der Tasche auf dem Seitenbein und steppen Sie nochmals 1 cm von der Kante durch.
- Nähen Sie die Seitenbeine an die Vorder- und Hinterbeine. Nähen Sie hierbei rechts die Tasche mit. Steppen Sie die Nähte auf den Seitenbeinen durch.
- Nähen Sie die Innenbeinnähte. Wenden Sie ein Hosenbein rechts und schieben Sie diese in das andere Hosenbein, rechts auf rechts. Nähen Sie die Schrittnaht. Wenden Sie die Hose auf rechts und steppen Sie die Schrittnaht durch.
- Schliessen Sie den Taillenbund und nähen Sie den Bund an der Innenseite der Hose an. Falten Sie den Taillenbund nach rechts und steppen Sie die Falllinie durch. Falten Sie die Naht nach innen und heften Sie den Bund fest. Nähen Sie den Bund auf rechts fest aber lassen Sie ein kleines Stück offen um das Gummiband einzuziehen. Ziehen Sie das Gummiband ein und schliessen Sie das letzte Stück.
- Falten Sie die Tunnelschleifen doppelt, rechts auf rechts. Nähen Sie sie zu aber lassen Sie ein kleines Stückchen offen zum wenden. Wenden Sie die Schleifen und schliessen Sie die Öffnung.
- Falten Sie einen Saumen in den kurzen Seiten der Hosenbeintunnel. Nähen Sie die Tunnel ab den angegebenen Stellen an der Innenseite der Hosenbeine. Falten Sie die Tunnel nach rechts. Schlagen Sie die Naht ein und steppen Sie dieTunnel auf rechts durch. Steppen Sie hierbei auch die kurze Öffnung des Hosenbeins durch.
- Ziehen Sie die Schleifen durch die Biesen und knoten Sie sie.
- Ziehen Sie die Taschenschleife durch das Knopfloch und knoten Sie es.

Viel Erfolg !